

INSTRUCTIONS – Comment télécharger, Dézipper et Utiliser les fichiers de motifs à broder

Le fichier zippé contient les formats suivants: vip, dst, vp3. Il contient aussi un fichier PDF de modèle avec information en couleurs.

Cliquez le lien pour le fichier du motif et commencez le téléchargement.

Cliquez le bouton 'Save' pour sauvegarder. Assurez-vous de noter l'endroit où vous avez sauvegardé le fichier. Quand vous avez réussi de télécharger le fichier, vous aurez besoin de le dézipper avant de pouvoir utiliser le motif.

Si vous utilisez le système d'exploitation Windows Vista/XP, rendez-vous tout simplement à Windows Explore, localisez le fichier et double-cliquez dessus. Notez l'endroit où vous sauvegarder les fichiers extraits.

Si vous avez un système d'exploitation moins récent tel que Windows 95 ou Windows 98, vous devrez dézipper le fichier en utilisant un programme utilitaire (comme WinZip). Notez l'endroit où vous sauvegardez les fichiers extraits.

Cette étape doit être complétée avant de continuer, selon les instructions spécifiques à votre machine que vous trouverez plus bas.

creative vision, creative 4.0

Insérez votre clé de broderie USB dans un des ports USB sur votre ordinateur.

Localisez dans Windows Explore, le fichier désiré.

Cliquez sur le fichier avec le bouton de droite de votre souris.

Choisissez 'Send To' du menu, pour envoyer le fichier à la clé.

Sélectionnez votre clé de broderie USB (e.g. E:\).

Une fenêtre peut apparaître pendant le transfert affichant "Copying...". Quand c'est terminé, votre motif est transféré à votre clé de broderie USB, prêt à être utilisé.

Insérez la clé de broderie USB dans creative vision/creative 4.0.

Touchez le menu Selection

Touchez l'icône 'Files and Folders'.

Touchez l'icône pour dispositifs 'USB Devices'.

Touchez l'icône de la clé de broderie USB, pour ouvrir.

Touchez longuement le motif et il sera chargé automatiquement (sinon sélectionnez-le et touchez la coche.

creative 2.0

Insérez votre clé de broderie USB dans un des ports USB sur votre ordinateur.

Localisez dans Windows Explore, le fichier désiré.

Cliquez sur le fichier avec le bouton de droite de votre souris.

Choisissez Send to, du menu

Sélectionnez votre clé de broderie USB (e.g. E:\).

Une fenêtre peut apparaître pendant le transfert affichant "Copying...". Quand c'est terminé, votre motif est transféré à votre clé de broderie USB prêt à être utilisé.

Insérez la clé de broderie USB dans votre creative 2.0 et attachez l'unité de broderie.

Mettez la machine sous tension pour calibrer l'unité de broderie.

Naviguez vers le bas, dans la liste des fichiers (Folders/Files) qui se trouvent sur votre clé de broderie USB pour mettre en évidence le motif.

Pressez le bouton OK pour charger le motif.

creative 2140/2144/2170 – Connexion direct (Serial/USB), en utilisant le ‘File Assistant’ (toute version)

Connectez l'ordinateur à votre machine à coudre, en utilisant le câble de connexion (serial/USB).

Assurez-vous que la machine soit sous tension.

Ouvrez le ‘File Assistant’.

Cliquez l'icône ‘Machine Memory’.

En utilisant l'afficheur pour hôtes (Computer Pane) de votre ordinateur, naviguez et sélectionnez le fichier où se trouve le motif.

Choisissez le nom du fichier pour le mettre en évidence. Le motif sera affiché dans le coin gauche inférieur de la fenêtre du File Assistant.

Option A: Transfert Express (envoi temporaire, pas sauvegardé dans la mémoire de la machine).

Cliquez l'icône ‘Express Transfer’ pour envoyer le motif directement dans le champ de broderie de la machine.

OU

Option B: L'envoi à la mémoire de la machine avec ‘Send to Connection’ (jusqu'à ce que vous le supprimiez)

Cliquez sur l'icône ‘Send to Connection’ et le motif sera envoyé dans l'espace des motifs à broder de la machine. Pour pouvoir l'utiliser, il vous faudra naviguer jusqu'au motif et charger le fichier dans le champ de broderie. Prière de référer à votre livret d'instruction de la machine pour les instructions pertinentes à l'accès et à l'utilisation des motifs à broder.

Note: Vous pourriez désirer envoyer des motifs sur une ‘Carte Personnelle creative’, en utilisant l'unité ‘Smart Card Station’. Contactez votre marchand pour plus d'information concernant la ‘Smart Card Station’ et autres options pour l'envoi des motifs à broder vers votre machine (Organizer), ou encore pour faire l'acquisition de la ‘Smart Card Station’ et /ou la Carte Personnelle creative. Prière de revoir l'information dans l'aide du ‘File Assistant’ ou dans le Guide de l'utilisateur.

creative 2124/2134 – Smart Card Station et File Assistant (version 6.3 ou plus)

Connectez l'ordinateur à votre ‘Smart Card Station’ en utilisant le câble USB.

Ouvrez le File Assistant.

Cliquez sur l'icône ‘Read creative Smart Card’. Les motifs se trouvant déjà chargés sur la Smart Card seront affichés dans la fenêtre de connexion.

En utilisant l'afficheur pour hôtes (Computer Pane), naviguez et sélectionnez le fichier où le motif est localisé.

Sélectionnez le motif dans la liste, pour le mettre en évidence. Le motif sera affiché dans le coin gauche inférieur de la fenêtre du File Assistant.

Cliquez sur l'icône ‘Send to Connection’ et le motif sera envoyé dans la liste de la fenêtre de connexion (Connection Pane).

Cliquez sur l'icône ‘Write creative Smart Card’. Tous les motifs sur la liste de la fenêtre de connexion seront sauvegardés sur la Smart Card.

Une fois l'écriture sur la carte terminée, le motif est prêt à être utilisé.

Insérez la Smart Card dans la creative 2124/creative 2134 et suivez les instructions du manuel pour accéder et utiliser les motifs à broder.

Note: Vous pourriez désirer envoyer des motifs sur une ‘Carte Personnelle creative’, en utilisant le programme Organizer ‘Smart Card Station’. Contactez votre marchand pour plus d'information concernant cette option pour l'envoi des motifs à broder vers votre machine, ou encore pour faire l'acquisition de la ‘Smart Card Station’ et /ou la Carte Personnelle creative. Prière de revoir l'information dans l'aide du ‘File Assistant’ ou dans le Guide de l'utilisateur.