

creative sensation™ pro

Robe - Conseils et astuces

Préparez et découpez votre patron préféré. Découpez le tissu pour le morceau de devant en laissant assez au niveau de l'encolure pour pouvoir l'encercler. Brodez le motif à découper. Découpez tous les morceaux en suivant les instructions du patron. Comme nous avons utilisé un tissu extensible, nous y avons ajouté de l'entoilage INSPIRA™ Fuse N' Tear. Encerclez le tissu avec de l'entoilage déchirable INSPIRA™ Tear-A-Way et brodez.

Astuce : assurez-vous de disposer d'entoilage INSPIRA® Dissolve-A-Way Plus à placer sous la broderie après avoir découpé les trous de la broderie à découper.

Une fois la broderie terminée, découpez le morceau de devant. Marquez des pinces et cousez-les.

Astuce : il peut être nécessaire d'ajuster l'emplacement des pinces par rapport au patron pour qu'elles se trouvent à des endroits n'étant pas brodés ou que très peu. Il n'y aura ainsi pas trop d'épaisseur, ce qui permettra des coutures régulières.

Cousez la robe en suivant les instructions de votre patron, avec la doublure et l'entoilage.

Astuce : surjetez les coutures latérales séparément et ouvrez les surplus de couture au fer. Pour certains tissus, vous pouvez choisir de ne pas surjeter.

Choisissez la longueur souhaitée et un ourlet visible ou invisible.