

Beskrivelse af overlocksømme

5-TRÅDS OVERLOCK:

En 5-tråds søm er ideel til syning og afslutning af vævede stoffer. Det er den standard, branchen bruger. Den består af en ligesøm (kædesøm) og en 3-tråds overkastningssøm. Der kan bruges en 3- eller 4-tråds overkastning på de fleste vævede stoffer, men en del type stoffer brister ved disse sømme, især hvis sømme belastes, eller der er tale om løst vævet stof. 5-tråds dobbeltkædesømmen er en stærkere søm end 3- eller 4-tråds overkastningen. Fordi 5-tråds overlock'en kombinerer en kædesøm med en kantsøm, fungerer den også som en sikkerhedssøm.

3 mm OG 6 mm DÆKSØM:

En dæksøm bruges til at foretage professionel oplægning på strikstoffer, undertøj og sportstøj. Den kan også bruges som pyntestikning. Den største fordel ved dæksømmen er dens elasticitet på strikstoffer og andet strækstof.

TREDOBBELST DÆKSØM:

Den tredobbelte dæksøm bruger alle de tre forreste nåle og kædesømsgriberen til at give den overlocksøm, der har den største elasticitet af alle overlocksømme. Sømmen kan også bruges som pyntekant eller pyntestikning.

KÆDESØM:

Kædesømmen er ikke elastisk, men den giver sig mere end en almindelig ligesøm, hvilket gør den til et fremragende alternativ til stof, der har en tendens til at rynke. Overlockmaskinens hastighed og denne søm er meget nyttig til de mange lange ligesømme, der bruges ved syning af boligtekstiler.

En 2-tråds kædesøm stabiliserer sømme i løst vævede stoffer og strikstoffer. Den kan også bruges til tilpasning af tøj. Træk i trådkæden for hurtigt at pille sømme op.

Der kan anvendes pyntetråde i kædesømsgriberen for en dekorativ effekt. Knaphulssilke tråd, rayontråd og fine metaltråde er velegnede til det formål. Sømmensyning af quilteblokke fra vrangsidens med en dekorativ kædesøm fungerer godt og er en pæn detalje.

4-TRÅDS OVERLOCK:

En 4-tråds overlock bruges til syning af sømme og mange andre specialteknikker. 4-tråds sømme er meget sikker til de fleste typer syning, og den har en sikkerhedssøm, der kører ned langs midten af overkastningen.

3-TRÅDS OVERLOCK:

En 3-tråds overlock kan sys som både en bred og en smal søm. 3-tråds overlocksømmen bruges til sømme på strikstoffer, eller når den pågældende søm ikke udsættes for særlig meget belastning. Den bruges også til pynteteknikker, usynlig oplægning samt smalle kanter og rullesømme.

2-TRÅDS TEKNIKKER:

Hovedfordelen ved en 2-tråds søm er, at den giver en tyndere finish eller søm. 2-tråds indstillingen kan bruges til en lang række sømme, herunder en 2-tråds flatlock, en 2-tråds rullesøm og en 2-tråds overlock. 2-tråds overlock- eller sømfinishen kan bruges til at afslutte en kant, før den sys med en ligesøm.

RULLESØM:

Rullesømmen kan sys med to eller tre tråde. En 2-tråds rullesøm bruger mindre tråd og giver en blødere og finere finish på tynde og meget tynde stoffer. En rullesøm kan bruges som en søm i meget tynde stoffer, hvor der er risiko for, at sømrummet kan ses på retsiden. Rullesømmen kan bruges til at afslutte duge, servietter og boligtekstiler. Den kan også bruges til oplægning i tynde stoffer og tørklæder. Dekorative kanter opnåes ved at sætte pyntetråd i griberne. Syning over en garntråd med pyntetråd giver et smukt bånd, der kan bruges til at dekorere håndarbejde og tøj.

FLATLOCK:

Flatlock'en kan sys med to eller tre tråde. Den kan bruges som en pyntesøm. Specialtråd i den øvre griber bruges, hvis du vil vise flatlocksiden af denne søm. Pyntetråd i nålen bruges, hvis du vil vise sømmens side med stigesøm.