



# coverlock™ Coprivaso

Decora i tuoi vasi con gusto rivestendoli con un coprivaso. Per le nostre coperture abbiamo scelto stoffe diverse, con stampe fantasia.

## Occorrente per il cucito

- (per un coprivaso)
- 35 x 20 cm di due diversi tessuti stampati

- Filo di rayon titolo 40
- Filo di cotone titolo 30
- Decorazione con filato per uncinetto (opzionale)
- Strisce di stabilizzatore termoadesivo

## Accessori PFAFF®

- PFAFF® coverlock™ oppure hobbylock™
- Macchina per cucire e ricamare PFAFF® (opzionale)
- Raccolta di ricami PFAFF®  
N. 378 - Accessorize (opzionale) #820089-096

## TAGLIO

- Stampa il file del modello, ritaglialo e unisci i due fogli con del nastro adesivo.

- Prima di tagliare la stoffa stampata, controlla le dimensioni del coprivaso usando un campione di altra stoffa. Taglia il campione, appuntalo e cuci insieme i lembi laterali lasciando 1 cm di margine di cucitura. Prova a sistemarlo sul vaso e, al caso, aggiusta il modello.
- Sistema il modello sulla stoffa e taglia il davanti e il dietro dai due tessuti.
- È incluso un margine di cucitura di 1 cm.
- Taglia-cuci i bordi superiore e inferiore. Ripiega e stira i bordi per 1 cm. Stira una striscia di stabilizzatore termoadesivo per tenere in posizione la piega. Sistema e appunta le due stoffe una sull'altra, rovescio contro rovescio. Cuci i lembi laterali utilizzando una cucitura overlock e usando un colore diverso per ogni lato. Ferma a mano l'ultimo punto, con un ago.
- Impreziosisci il davanti con il filato per uncinetto oppure realizzando una spilla della raccolta di ricami n. 378 Accessorize. In questa raccolta troverai molte spille, ad esempio le n. 6, 17, 20, 23 e 26. Per realizzarle, segui le istruzioni del libretto dei ricami.

## CUCI

- Prepara la taglia-cuci per un overlock a 4 fili largo, infila gli aghi con il filo di rayon e i crochet in alto e in basso con il filo di cotone. Fai una cucitura di prova su un ritaglio e regola la tensione come necessario.

**Finito!**



