



coverlock™ Vaseovertræk

Dekorér dine vaser fantasifuldt ved at lave et vaseovertræk af stof. Vores overtræk er lavet af flere forskellige trykte stoffer.

Det skal du bruge

- (Til ét vaseovertræk)
- 35 x 20 cm af 2 forskellige slags trykte stoffer

- Rayontråd i tykkelse 40
- Bomuldstråd i tykkelse 30
- En hæklet udsmykning af garn (valgfrit)
- Strimler af strygbart mellemlæg

PFAFF® tilbehør

- PFAFF® coverlock™ eller hobbylock™
- PFAFF® sy- og broderimaskine (valgfrit)
- PFAFF® broderikollektion nr. 378 - Accessorize (valgfrit) nr. 820089-096

KLIPNING

- Udskriv mønstret, og klip det ud. Sæt de to stykker sammen med tape.
- Inden du klipper det trykte stof, skal du kontrollere størrelsen på vaseovertrækket ved at sy det i nogle stofrester. Klip stofresterne ud, sæt sidesømmene sammen med nåle, og sy dem sammen med et sømrum på 1 cm. Prøv overtrækket på din vase, og justér mønstret, hvis det er nødvendigt.
- Anbring mønstret på stoffet, og klip et forstykke og et bagstykke af de to forskellige slags stof.
- Der er medregnet et sømrum på 1 cm.
- Overlock øverste og nederste kant. Fold kanterne 1 cm ned og pres dem. Stryg sømfix i folden for at holde stoffet på plads. Anbring de to stykker oven på hinanden, vrang mod vrang, og sæt dem sammen med knappenåle. Sy sidesømmene sammen med en overlocksøm. Skift til en anden farve til sømmen i modsatte side. Fastgør enden af lækken ved at sy den i hånden.
- Pynt forstykket med en hæklet udsmykning af garn, eller lav din egen broche ud fra broderikollektion 378, Accessorize. Der er mange brocher at vælge imellem i broderikollektionen, f.eks. nr. 6, 17, 20, 23 og 26. Følg vejledningen i broderihæftet for at lave brocherne.

SYNING

- Indstil din overlock-maskine til 4-trådet bred overlock. Tråd maskinen med rayontråd i nålene og bomuldstråd i over- og undergriberne. Sy først en prøve på en stofrest, og juster spændingen, hvis det er nødvendigt.

Så er du færdig!

