

## creative sensation™ pro

### Korsett/Gürtel – Tipps und Tricks

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Muster oder erstellen Sie ein eigenes, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Wickeln Sie einen festen Webstoff um die Taille einer Schneiderpuppe eingestellt auf Ihre Maße und stecken Sie die Form des Korsetts/Gürtels ab. Nehmen Sie den Stoff von der Schneiderpuppe und zeichnen Sie Ihr Schnittmuster auf den Stoff.

Schneiden Sie den Stoff durch - mit  $\frac{3}{8}$ " (1 cm) Nahtzugabe an allen Nähten außer vorn in der Mitte; geben Sie für die Naht vorn in der Mitte  $1\frac{3}{8}$ " (3,5 cm) zu. Jetzt haben Sie Ihr persönliches Muster. Markieren Sie Ihre Teile auf dem Stoff und schneiden Sie sie grob aus. Verzieren Sie die Korsett/Gürtelteile mit Bänderstich 6.5.2 oder einem Stich Ihrer Wahl und schneiden Sie die Teile dann an den tatsächlichen Schnittlinien aus. Schneiden Sie den Futterstoff nach denselben Musterteilen, und reduzieren Sie die Nahtzugabe vorn in der Mitte auf ebenfalls  $\frac{3}{8}$ " (1 cm).

Nähen Sie Korsett/Gürtel und Futter separat. Schneiden Sie einen Streifen Bügelvlies,  $2\frac{5}{8}$ " (6,5 cm) breiten, und applizieren Sie ihn auf der Rückseite der mittigen Vorderteile als Verstärkung für das Schnürwerk. Nähen Sie die Vorderteile mit Overlockstichen und bügeln Sie  $1\frac{3}{8}$ " (3 cm) als vordere Linie. Heften Sie Korsett/Gürtel und Futter links zusammen.

*Tipp: Vorsicht bei der Verwendung von Stecknadeln bei Stoffen wie Leder oder Wildleder, da sich die Einstiche nicht ohne Weiteres entfernen lassen.*

Steppen Sie  $\frac{1}{4}$ " (6 mm) auf beiden Seiten aller Nähte durch beide Lagen (Stoff und Futter), um einen Kanal für die Korsettstäbe zu schaffen. Nähen Sie von rechts und beide Nähte in die gleiche Richtung, damit sich der Stoff nicht verzieht. Stecken Sie die Korsettstäbe in die Kanäle. Nähen Sie einen  $\frac{1}{2}$ " (13 mm) breiten Kanal an beiden Vorderteilen und markieren Sie das Schnürwerk mit einem Stoffmarker.

*Tipp: Der Kanal muss  $\frac{1}{8}$ " (2 mm) breiter als die gewünschten Korsettstäbe sein. Bei Kunststoffstäben schmelzen Sie die Kanten in einer Flamme und formen die Enden mit den Fingerspitzen zu einer Rundung.*



Vergewissern Sie sich, dass das Korsett/der Gürtel um Ihre Taille passen, ehe Sie den oberen und unteren Rand fertigstellen.

*Tipp: Machen Sie das Korsett/den Gürtel 1" (2,5 cm) schmaler als Ihre Taille.*

Nähen Sie das Teil mit dem Bänderstich 6.5.14 ca. 1" (2,5 cm) von der Vorderkante entfernt ab. Die genaue Position hängt von der Größe Ihrer Ösen ab. Wir haben einen mehrfarbigen Metallic-Faden verwendet, um einen besonders dekorativen Effekt zu erreichen. Setzen Sie die Ösen vorne in der Mitte ein (innerhalb der Stäbe).

*Tipp: Wir haben Metallösen verwendet, aber Sie können ebenso gut Ösenstiche mit der Maschine anfertigen.*

Schneiden Sie 2 Streifen  $1\frac{3}{8}$ " (3,5 cm) breit x die Länge des oberen und unteren Rands. Binden Sie das Korsett/den Gürtel oben und unten zusammen.

Zur Vorbereitung der Klappe innerhalb des Schnürwerks – schneiden Sie ein Stück mit einer Breite von 6" (15 cm) und der Länge der fertigen Front in der Mitte des Korsetts/Gürtels.

Versteifen Sie die Rückseite mit zwei miteinander verbundenen Lagen Stabilisierung. Falten Sie die rechten Seiten zusammen und nähen Sie den oberen und unteren Rand mit  $\frac{3}{8}$ " (1 cm) Nahtzugabe. Drehen Sie die rechte Seite nach außen und verschließen Sie die offenen Kanten mit Overlockstichen. Schneiden Sie die Fäden ab und bügeln Sie das Teil mit einem Bügeltuch zwischen dem Teil und dem Bügeleisen ab.

Stecken Sie die Klappe innen am Korsett/Gürtel fest. Sie sollte  $\frac{3}{8}$ " (1 cm) kürzer sein als der obere und untere Rand. Nähen Sie sie fest.

Schneiden Sie für das Schnürwerk 2 Yard (2 m) der gewünschten Schnur ab.