

PFAFF®



creative performance™

Besticktes Samtkissen

Für Ihre Näh- und Stickmaschine PFAFF® *creative performance™* stehen zwei Stickaggregate zur Verfügung: ein großes mit der Artikelnummer 850135-096 und ein kleines mit der Artikelnummer 850151-096.

Reißverschlüsse nähen Sie im Handumdrehen ein, wenn Sie den Verdeckten Reißverschlussfuß (optionales Zubehör) verwenden.

Verwenden Sie den Großen Paspelfuß (optionales Zubehör), um dekorative Paspeln zu erstellen und dem Kissen ein interessantes Finish zu geben.

Lesen Sie mehr über das optionale Zubehör und die Verwendungweise im PFAFF® Zubehörcatalog, online unter www.pfaff.com.

Artikelnummern, optionales Zubehör:

Verdeckter Reißverschlussfuß:	820474096
Großer Paspelfuß:	820977096



1. Stickern Sie das Motiv CPE_016 auf einem Stück rosa-farbenen Stoffs. Schneiden Sie einen Kreis mit 15 cm Durchmesser aus (6") und befestigen Sie ihn mit einem Satinstich auf dem Kissen.
2. Stickern Sie das Motiv CPE_014 einfarbig aus.
3. Motiv CPE_013
4. Motiv CPE_012

5. Erstellen Sie eine runde Applikation (Ø 8 cm (3") / Ø 5 cm (2")) und befestigen Sie sie mit einem Satinstich auf dem Kissen.
6. Erstellen Sie eine runde Applikation (Ø 10 cm (4") / Ø 6 cm (2,4")) und befestigen Sie sie mit einem Satinstich auf dem Kissen.
7. Motiv CPE_017
8. Motiv CPE_002