

## Runde Kissen



**Größe 65 x 65 x 15 cm**

**Sie brauchen:**

- Weißer Wollstoff 40 cm
- Schwarzer Wollstoff 60 cm
- Pinkfarbener Wollstoff 140 cm
- Hellgrüner Wollstoff 180 cm
- Passendes Nähgarn in weiß, schwarz, rosa und hellgrün
- Schwarzes Stickgarn für die Nähmaschine
- Markierstift
- Vliesofix 140 cm
- Stickvlies
- 2 nahtverdeckte Reißverschlüsse 65 cm
- Füllmaterial
- Nahtverdeckter Reißverschlussfuß, Art.-Nr. 820474-096
- Offener Applikationsfuß, Art.-Nr. 820213-096

# Alle Stoffe liegen 140 cm breit.

## 1 Zuschneiden

Einschließlich 1,5 cm Nahtzugabe

Hellgrüner Stoff:

- 1 Kreis mit aufgebügeltem Vliesofix auf der Rückseite, Durchmesser 49 cm
- 1 Kreis, Durchmesser 68 cm
- 1 Kreis, Durchmesser 72 cm, in zwei Teile geschnitten
- 2 Streifen à 18 x 113 cm

Pinkfarbener Stoff:

- 1 Kreis mit aufgebügeltem Vliesofix auf der Rückseite, Durchmesser 18,5 cm
- 1 Kreis, Durchmesser 68 cm
- 1 Kreis, Durchmesser 72 cm, in zwei Teile geschnitten
- 2 Streifen à 18 x 113 cm

Schwarzer Stoff:

- 1 Kreis mit aufgebügeltem Vliesofix auf der Rückseite, Durchmesser 32,5 cm
- 1 Kreis mit aufgebügeltem Vliesofix auf der Rückseite, Durchmesser 39,5 cm

Weißer Stoff:

- 1 Kreis mit aufgebügeltem Vliesofix auf der Rückseite, Durchmesser 22 cm
- 1 Kreis mit aufgebügeltem Vliesofix auf der Rückseite, Durchmesser 27,5 cm

## 2 Nähen

Legen Sie die Kreise aufeinander, siehe Abbildung. Entfernen Sie das Papier auf der Rückseite und bügeln Sie die Kreise an die gewünschte Stelle.

Setzen Sie den offenen Applikationsfuß ein und fädeln Sie die Nähmaschine mit weißem Nähgarn als Oberfaden und weißem Baumwollgarn als Unterfaden ein. Wählen Sie den Geradstich (Länge 3,0 mm) und nähen Sie entlang der Kreiskanten. Fädeln Sie die Nähmaschine mit jeweils zur Stofffarbe passendem Garn ein und nähen Sie an den Kanten der übrigen Kreise entlang.

Markieren Sie nun die zu nähernden Linien für die Zierstiche auf den pinkfarbenen und grünen Streifen für die Seitenteile. Dazu zeichnen Sie mit dem Markierstift Blöcke mit 5 Linien im Abstand von jeweils 1 cm vor; der Abstand zwischen den Blöcken beträgt 9 cm. Fädeln Sie schwarzes Stickgarn als Oberfaden und Baumwollgarn als Unterfaden ein. Wählen Sie auf Ihrer select-Nähmaschine 2 oder 3 verschiedene Zierstiche aus und nähen Sie entlang der Markierungen. Zum Stabilisieren legen Sie Stickvlies unter.

## Nähen mit dem Reißverschlussfuß:

1. Setzen Sie den nahtverdeckten Reißverschlussfuß ein.
2. Zeichnen Sie mit dem Markierstift die Länge des Reißverschlusses auf dem hellgrünen und dem pinkfarbenen Stoff vor. Der Reißverschluss sollte mindestens 2-3 cm länger als die Öffnung sein.
3. Wählen Sie den Geradstich, mittlere Nadelposition, und stellen Sie die Stichlänge auf 2,5 mm.
4. Öffnen Sie den Reißverschluss und drücken Sie die Zähne mit dem Daumen flach, sodass die Nahtlinie zwischen Zähnen und Kantenverstärkung sichtbar wird. Bügeln Sie niemals über den Reißverschluss.
5. Legen Sie die rechte Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf die rechte Seite der Öffnung. Die



Reißverschlusszähne sollten direkt auf der Nahtlinie liegen, beginnend etwa 1,5-2 cm unterhalb der Stoffoberkante. Stecken Sie den Reißverschluss fest. Achten Sie darauf, dass das Reißverschlussende 2-3 cm über das untere Ende der Öffnung herausragt.

6. Drücken Sie die Zähne mit den Fingern leicht nach rechts und senken Sie den Reißverschlussfuß, sodass die Zähne in der Rille rechts von der Nadel liegen.
7. Nähen Sie den Reißverschluss ein und anschließend die übrige Naht.

### 3 Fertigstellung

Fädeln Sie grünes Nähgarn als Ober- und Unterfaden ein und wählen Sie den Geradstich (Länge 3,0 mm). Nähen Sie die grünen Streifen an den kurzen Seiten zusammen, sodass ein Kreis entsteht. Stecken Sie die grünen Streifen um die grünen Kreise fest und nähen Sie beides zusammen. Der Reißverschluss bleibt offen, damit die rechte Seite nach außen gedreht werden kann. Wiederholen Sie den Vorgang für das pinkfarbene Kissen.

Füllen Sie beide Kissen mit Füllmaterial.

