

# Hurtigt overblik over alle funktionerne

hobby 1122

hobby 1132

hobby 1142

## Innovativt tysk design

**Let at bruge!** Alle sømmene er tydeligt angivet foran på maskinen sammen med den anbefalede trykfod.

## Sømme i høj kvalitet.

**Nem trådning** takket være de afmærkede trådveje og "drop in" spolehus! Undertråden trækkes automatisk op.

**Tilbagesyning** – nemt med et tryk på tilbagesyningsknappen. Praktisk til hæftning i begyndelsen og slutningen af sømmene.

**Alt det tilbehør, du skal bruge for at komme i gang** såsom zigzagfod, blindsømsfod, lynlåsfod, knaphulsfod, spoler, nåle og meget mere!

**Oliefri!** Så slipper du for at skulle smøre maskinen. Sy lydløst og jævnt uden risiko for at få pletter på stoffet.

## Robust kuffertlåg medfølger!

Til at beskytte din hobby, når den ikke er i brug.

**Smal friarm** til syning af cylinderformede emner som f.eks. manchetter, bukseben, halsudskæringer mm.

**Variable nålepositioner!** Til præcise pyntestikninger – uden at det er nødvendigt at flytte stoffet. Perfekt, når du f.eks. skal sy lynlåse i.

Ekstra trådrullepind medfølger til **nem undertrådspoling**. Kan også bruges til syning med **tvillingenål!**

**Justerbar stinglængde**, op til 4 mm!

## Knaphuller sys som en leg!

Stingtætheden kan justeres, så den passer til stoffet.

**Trykfoden kan løftes så højt**, at der er masser af plads til kraftige stoffer eller flere lag stof oven på hinanden.

## Nem udskiftning af trykfoden –

tryk på knappen, og trykfoden kan fjernes!

Ideel til patchwork og quilting! Mål angivet på **stingpladen i millimeter og tommer**.

**Påsyning af knapper** – med hobby går det som en leg!

**Trådkniv** – praktisk placeret og nem at nå på siden af din hobby.

**Justerbart trykfodstryk** til jævn stoffremføring.

**Justerbar stingbredde, op til 5 mm!**

**Et-trins-knaphul!** Sy det perfekte knaphul i én arbejdsgang! Knaphulsbredden kan justeres op til 5 mm.

## 8 pyntesømme medfølger.

**Indbygget nåletråder!** Du behøver ikke længere at lede efter nålehullet. Lad nåletråderen gøre arbejdet, og begynd at sy!

**Endnu mere tilbehør**, så du kommer hurtigt i gang: Zigzagfod, blindsømsfod, lynlåsfod, automatisk knaphulsfod, overlocktrykfod, almindelig knaphulsfod, spoler, nåle og meget mere.