



Chapitre 7

Couture du coussin hobby™ 350p

Il vous faut :

- Du lainage bleu clair de base pour l'arrière du coussin
- Du tissu bleu clair embelli pour le devant
- Du fil à coudre assorti au tissu bleu clair
- Une fermeture à glissière de 35 cm (14")
- Une machine à coudre Pfaff

1 Coupe

- Dans le lainage bleu clair :
1,5 cm (5/8") de surplus de couture inclus.
un morceau de 46 x 46 cm (18" x 18")
deux morceaux de 46 x 23 cm (18" x 9")

2 Couture

Assurez-vous d'avoir employé toutes les techniques d'embellissement sur le devant du coussin avant d'assembler les morceaux. (voir les autres PDF)

- Posez le pied standard sur votre machine à coudre Pfaff. Enfilez votre machine à coudre avec le fil à coudre bleu pour l'aiguille et la canette.
- Cousez au point de bâti les deux morceaux de l'arrière du coussin ensemble pour former un carré de 45 cm (17,5"). Insérez la fermeture à glissière dans cette couture. Remarque : Si vous ne savez pas poser une fermeture à glissière, allez sur le site www.pfaff.com et cliquez sur l'assistant creative puis sur « fermetures à glissière ».
- Enlevez le bâti.
- Ouvrez la fermeture sur environ 5 cm (2"). Posez le dos du coussin avec la fermeture endroit contre endroit sur le devant embelli. Épinglez soigneusement le dos sur le devant et cousez les quatre côtés avec un surplus de couture de 1,5 cm (5/8").
- Coupez les surplus de couture.
- Retournez sur l'endroit. Repassez les coutures.