

# PFAFF

Perfection starts here.™



## creative™ 1.5

### Funktioner og fordele

#### Fem toppfunktioner\*

- 1 Det originale IDT™ System**  
indbygget overtransportør kun fra PFAFF® i mere end 45 år! En eksklusiv PFAFF®-funktion, som sikrer fuldstændig jævn fremføring af stoffet både fra oven og fra neden, og som giver perfekte sømme på alle stoftyper.
- 2 Stort broderiområde**  
PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen har et stort broderiområde på op til 240 x 150 mm. Du kan brodere dine egne unikke, personlige kreationer i én rammeopspænding med den store creative™ MASTER HOOP.
- 3 Høj broderihastighed**  
Ingen anden sy- og broderimaskine i denne prisklasse broderer hurtigere. Med den højere broderihastighed kan du færdiggøre dine broderier hurtigere, samtidig med at du får den kvalitet og præcision, du forventer.
- 4 Embroidery Intro software til PC medfølger**  
Du kan tilpasse og kombinere broderimotiverne og gøre dem personlige samt lave monogrammer på din egen PC. Du kan rotere, spejlvende og tilpasse størrelsen af motiverne og samtidig bevare samme stingtæthed. Brug den intelligente Colorsort-funktion til at reducere antallet af trådkift, når du broderer. Stort udvalg af bogstaver – herunder 10 digitaliserede skrifttyper og guiden QuickFont.
- 5 Stor sylflade**  
PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen er det perfekte valg for alle, der elsker at quilte, sy boligtekstiler eller modetøj – kort sagt alle med skabertrang. Det 200 mm store syområde til højre for nålen er ideelt til syning af store mængder stof eller pladevat.

\* De fem toppfunktioner er gentaget med fed skrift under hver kategori.

## SYFUNKTIONER

**Det originale IDT™ System** – indbygget overtransportør kun fra PFAFF® i mere end 45 år! En eksklusiv PFAFF®-funktion, som sikrer fuldstændig jævn fremføring af stoffet både fra oven og fra neden, og som giver perfekte sømme på alle stoftyper.

**Stor syflade** – PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen er det perfekte valg for alle, der elsker at quilte, sy boligtekstiler eller modetøj – kort sagt alle med skabertrang. Det 200 mm store symråde til højre for nålen er ideelt til syning af store mængder stof eller pladevat.

**Elektronisk trådspænding** – Den optimale overtrådspænding indstilles elektronisk for hver søm og hvert broderi og gør det nemt at sy.

**Nålestop oppe/nede** – Nålen kan indstilles til at stoppe oppe eller nede i stoffet, når du skal dreje stoffet, sy applikationer m.m.

**Start/stop** – Sy uden fodpedalen. Det gør det nemt at sy lange sømme, frihåndssyning og knaphuller.

**Et bredt udvalg af flotte 7-mm-sømme** – Vælg mellem 150 sømme, herunder nyttesømme, knaphuller, quiltesømme, modesømme, satinsømme, pyntesømme og sømme, der kræver specielle trykfødder.

**2 indbyggede syalfabeter (Block og Cyrillic)** – Store og små bogstaver samt tal og symboler, der kan sætte et personligt præg på et hvilket som helst syprojekt.

**Hukommelse til sømkombinationer og mønstre** – Kombiner og gem op til 60 sømme og/eller bogstaver i hukommelsen til mønsterkombinationer – og sy dem i én arbejdsgang igen og igen. Tryk på knappen Gem for at gemme din mønsterkombination.

**Frihåndssyning** – Du skal blot montere frihåndstrykfoden (ekstraudstyr) – nemmere bliver det ikke at quilte og sy frihåndsstiplesømme.

**Personlige sømindstillinger** – Du kan ændre indstillingerne for de indbyggede sømme, så de passer til dine personlige præferencer.

**Integreret nåletråder** – Gør det nemt og hurtigt at tråde tråden.

**Trykfødder, som klikkes af og på** – Det er nemt at skifte trykfod. Du skal hverken bruge skrue eller værktøj, men bare klikke dem af og på.

**Spolen ilægges fra oven** – Der er nem adgang til at skifte spole.

**Sænkning af transportøren fra ydersiden** – Praktisk placeret; transportøren sænkes nemt og hurtigt fra bagsiden af friarmen. Ideelt til syning af stiplesømme, frihåndsbroderi eller stopning.

**Hastighedsskyder** – Du kan justere syhastigheden til syning med specialtråd, til specialteknikker eller til din personlige præference.

**Spejlvending** – Vend sømmen eller broderimotivet vandret og/eller lodret, og få endnu flere kreative muligheder.

**Sikker stingbredde** – Vælg denne funktion, når du bruger en trykfod til quilting (ekstraudstyr). Så låses nålen i midterposition for alle sømme, og man undgår skader på nålen og/eller trykfoden.

**Stingpositionering** – Flytter hele sømmen mod højre eller venstre, så det bliver muligt at justere stingpositionen.

**Automatisk hæftning** – Hæfter automatisk i begyndelsen og/eller slutningen af en søm, så den hurtigt og nemt afsluttes.

# BRODERIFUNKTIONER

**Stort broderiområde** – PFAFF® creative™ 1.5 sy- og broderimaskinen har et stort broderiområde på op til 240 x 150 mm. Du kan brodere dine egne unikke, personlige kreationer i én rammeopspænding med den store creative™ MASTER HOOP.

**Høj broderihastighed** – Ingen anden sy- og broderimaskine i denne prisklasse broderer hurtigere. Med den højere broderihastighed kan du færdiggøre dine broderier hurtigere, samtidig med at du får den kvalitet og præcision, du forventer.

## Embroidery Intro software til PC medfølger (kun på engelsk)

Udvid dine kreative muligheder!

- Du kan tilpasse og kombinere broderimotiverne og gøre dem personlige samt lave monogrammer på din egen PC.
- Du kan rotere, spejlvende og tilpasse størrelsen af motiverne og samtidig bevare samme stingtæthed.
- Brug den intelligente Colorsort-funktion til at reducere antallet af trådsift, når du broderer.
- Stort udvalg af bogstaver – herunder 10 digitaliserede skrifttyper og guiden QuickFont, som bruges til automatisk at oprette broderiskrifttyper ud fra de fleste TrueType®- og OpenType®-skrifttyper på din computer.
- 72 supermotiver, som du kan tilpasse til et hvilket som helst projekt. Det er nemt at tilpasse størrelsen af dem og bevare en perfekt stingtæthed.
- Stort udvalg af broderimotiver, rammer og hjørner, så du kan lave kreative kombinationer.

**101 fantastiske broderimotiver medfølger** – Skabt af mode-designere til serien af PFAFF® sy- og broderimaskiner. De har en høj kvalitet og laves i forskellige størrelser og med forskellige teknikker, så du får mange muligheder at vælge mellem.

**2 broderiskrifttyper medfølger** – Store og små bogstaver samt tal og symboler, som kan sætte et personligt præg på et hvilket som helst broderiprojekt.

**Skalering** – Du kan øge eller mindske motivets størrelse med op til 20 % i forhold til dets oprindelige størrelse, så det passer til dit projekt.

**Rammer, som er ekstraudstyr** – creative™ ENDLESS HOOP II (180 x 100 mm), creative™ ALL FABRIC HOOP II (150 x 150 mm), creative™ TEXTURE HOOP (150 x 150 mm), creative™ 120 SQUARE HOOP (120 x 120 mm), creative™ PETITE SQUARE HOOP (80 x 80 mm).

**USB-tilslutning** – Du kan hurtigt og nemt overføre broderimotiver mellem din creative™ 1.5 og din computer med USB Embroidery Stick.

**USB Embroidery Stick medfølger** – USB Embroidery Stick med 4 GB har plads til de motiver, der følger med maskinen, og kan også anvendes som praktisk lagermedie, som back-up og til overførsel af dine personlige broderifiler.



## MASKINFUNKTIONER

**Trådclip** – Du kan automatisk klippe over- og undertråden ved at trykke på en knap, hvilket virkelig sparer tid.

**Info-knap** – Når du trykker på knappen, får du vist vigtige sy-oplysninger på det grafiske display.

**Kan opdateres** – Download den seneste softwareversion fra internettet. Du kan hurtigt lave opdateringen med et USB-stik. Det er en nem måde at sikre, at du altid bruger den seneste software.

**Sprog** – Vælg mellem forskellige sprog i indstillingsmenuen. Sørg for, at din PFAFF® symaskine taler samme sprog som dig.

**LED-lys** – De optimerede, stærke lys oplyser hele arbejdsområdet uden at danne skygger.

**Undertrådsspuling fra nålen** – Det er ikke nødvendigt at tråde maskinen om for at spole undertrådsspolen, når du spoler direkte fra nålen. Spolingen stopper automatisk, når spolen er fuld.

**Grafisk display** – På det grafiske display kan du se alle dine valg og valgmuligheder. Sømmene vises i naturlig størrelse.

**Tilbehørsæske** – Gør arbejdsfladen større og holder styr på alt dit tilbehør. Fjern tilbehørsæsken for at få nem adgang til friarmen.

