


Caractéristiques et avantages de la PFAFF® creative™ 2.0 « Entrez dans un autre monde »

- **L'IDT™ ORIGINAL !** L'entraînement double intégré, une exclusivité Pfaff® depuis plus de 40 ans ! Entraînement du tissu parfaitement régulier, dessus et dessous. Le système IDT™ de PFAFF® est l'idéal pour les quilleuses et les couturières ! Le système IDT™ travaille avec tous les points en marche avant ou en marche arrière, quelles que soient la longueur ou la largeur du point. Le système IDT™ original de PFAFF® est intégré dans la machine. Il s'embraye ou se débraye facilement, selon les besoins. La plupart des accessoires et des pieds presseurs de PFAFF® peuvent être utilisés avec le système IDT™ pour garantir des coutures régulières avec tous les points sur tous les tissus.
- 
- **DESIGN ALLEMAND INNOVANT.** Faite pour faciliter la couture et obtenir les résultats professionnels que veulent les couturières. La PFAFF® creative™ 2.0, avec ses fonctions innovantes, sa robustesse et sa facilité d'utilisation, fait tout pour vous.
 - **GRAND ESPACE DE COUTURE.** La zone de couture à droite de l'aiguille est de taille extra-large pour la couture de grands ouvrages.
 - **LA PLUS GRANDE ZONE DE BRODERIE.** La creative™ 2.0 a la plus grande zone de broderie : 260 x 200 mm pour vos créations exclusives et personnelles.
 - **UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MAGNIFIQUES POINTS 9 MM.** Vous avez le choix entre 153 points. Points utilitaires, boutonniers, points fantaisie de 9 mm de large, points de quilting, points de croix et points d'ourlet sont inclus.
 - **PLUS DE 100 FANTASTIQUES MOTIFS DE BRODERIE INCLUS.** Conçus par les créateurs de mode de la gamme de machines à coudre et à broder PFAFF® creative.
 - **CONNEXION USB.** Transférez facilement et rapidement des motifs de broderie de votre creative™ 2.0 à votre ordinateur grâce à la clé USB Embroidery Stick.
 - **CLÉ USB EMBROIDERY STICK INCLUSE.** La clé USB Embroidery Stick a une capacité de 1 Go, elle peut contenir tous les motifs inclus dans la machine, et bien d'autres !
 - **COUPURES DE FIL.** Coupe automatiquement le fil du haut et de la canette en appuyant simplement sur un bouton ou à l'endroit où vous l'avez programmé.
 - **COUPURE DE POINTS SAUTÉS.** Les points sautés dans la broderie sont automatiquement coupés et les bouts de fil sont tirés sur l'envers du tissu pour une finition rapide et propre.

- **LEVÉE AUTOMATIQUE DU PIED PRESSEUR.** Relève le pied presseur pour pivoter la position automatiquement lorsque l'aiguille est réglée sur aiguille en bas. Le pied presseur se relève à la fin d'une couture ou d'une broderie et après une coupure de fil.
- **LEVÉE SUPPLÉMENTAIRE DU PIED PRESSEUR.** Relève le pied presseur à sa position la plus haute, pour placer aisément les tissus épais ou plusieurs épaisseurs sous le pied.
- **DEUX MODES PIQUÉ LIBRE.** Choisissez le mode Sensormatic ou le mode piqué libre pour utiliser le pied action ressort. Vous obtiendrez les meilleurs résultats, avec diverses techniques et tissus.
- **SÉCURITÉ DE LARGEUR DE POINT.** Limite la largeur de point, au point droit d'aiguille centrale, tout en utilisant la plaque à aiguille de point droit et/ou le pied de point droit pour éviter que l'aiguille ne se casse.
- **POSITIONNEMENT DE POINT.** Déplace le point en entier à droite ou à gauche pour aligner les points fantaisie.
- **POINT D'ARRÊT AUTOMATIQUE.** Fait automatiquement un point d'arrêt au début et/ou à la fin d'une couture pour une finition facile et rapide.
- **CRÉATION DE SÉQUENCES DE POINTS ET MÉMOIRES.** Combinez et sauvegardez jusqu'à 40 points et/ou lettres dans l'une des 10 mémoires de séquence - cousez en une seule étape autant de fois que vous le souhaitez.
- **RÉGLAGES PERSONNELS DE POINT.** Modifiez les réglages des points intégrés selon vos goûts personnels. Enregistrez dans l'une des 10 mémoires de points personnels.
- **PROGRAMMATION DE COMMANDES DANS LA CRÉATION DE SÉQUENCES.** Programmez un arrêt des coupures de fils ou un point d'arrêt dans une séquence de points. Votre séquence fait exactement ce que vous voulez – à chaque fois.
- **2 ALPHABETS DE COUTURE INTÉGRÉS.** Des majuscules, des minuscules, plus des chiffres et des symboles pour personnaliser tous vos ouvrages de couture.
- **AIGUILLE HAUT/BAS.** Appuyez sur un bouton pour régler votre aiguille afin qu'elle s'arrête automatiquement en haut ou qu'elle reste piquée dans le tissu pour tourner, pour les appliqués ou autres. Ou appuyez simplement sur la pédale pour basculer entre les positions d'aiguille haut/bas.
- **TAPERING AVEC TOUS LES POINTS FANTAISIE DE 9MM !** Augmentez ou diminuez progressivement la largeur au début et/ou à la fin. Choisissez des angles différents pour découvrir plus de possibilités créatives.
- **PROGRAMME D'AIGUILLE DOUBLE.** Règle automatiquement la largeur du point pour éviter les cassures d'aiguilles.
- **MARCHE ARRIÈRE PERMANENTE.** Vos mains sont libres de guider votre tissu.
- **BOUTONNIÈRE SENSORMATIC.** Réalise de superbes boutonnières réalisables sur n'importe quel tissu.

- **37 POSITIONS D'AIGUILLE.** Positions d'aiguille variables pour piqûre de précision. Parfait pour les surpiqûres, le quilting, les fermetures à glissière et bien d'autres coutures.
- **BOBINAGE DE CANETTE PAR L'AIGUILLE.** Vous n'avez pas besoin de renfiler la machine après avoir fait une canette quand vous la bobinez directement à partir de l'aiguille. Le bobinage s'arrête automatiquement quand votre canette est pleine.
- **GRANDE PLAQUE À AIGUILLE.** Les repères à gauche et à droite de l'aiguille vous aident à guider votre tissu.
- **RÈGLE.** Déterminez rapidement la taille de votre boutonnière à l'aide de la règle.
- **DEUX BROCHES PORTE-BOBINE INTÉGRÉES.** Pour la couture à aiguille double ou la couture spéciale.
- **BÂTI DANS LE CERCLE.** Bâtissez le tissu sur un entoilage déjà encerclé. Parfait pour les tricots ou autres tissus que vous ne souhaitez pas encercler.
- **POSITIONS DE CERCLE.** Positionne le cercle en toute facilité pour changer la canette, couper autour d'un appliqué ou aller au milieu du motif.
- **1 POLICE DE BRODERIE INCLUSE.** Des majuscules, des minuscules, plus des chiffres et des symboles pour personnaliser tous vos ouvrages de broderie.
- **POSITIONNEMENT DE MOTIF.** Déplacez le motif de broderie dans quatre sens et pivotez-le par incréments de 90 degrés.
- **REDIMENSIONNEMENT DE MOTIF.** Vous pouvez augmenter ou réduire le motif jusqu'à 20 % de plus ou de moins que les dimensions d'origine.
- **ORBITER POUR VÉRIFIER LA POSITION.** Vérifie la position exacte du motif de broderie sur le tissu dans le cercle. Utile pour placer plusieurs motifs l'un à côté de l'autre.
- **DÉPLACEZ-VOUS DANS L'ENSEMBLE DU MOTIF.** Peu importe où se trouve votre machine creative™ 2.0 dans la broderie, vous pouvez à tout moment vous déplacer point par point ou entre les blocs de couleur, en avant ou en arrière, pour ne broder qu'une partie du motif.
- **BRODERIES MULTICOLORES OU MONOCHROMES.** Vous choisissez ! Réglez votre creative™ 2.0 sur le mode monochrome pour coudre tout le motif dans une seule couleur sans arrêts pour changement de couleur.
- **DOUBLE ÉCLAIRAGE.** Des lampes optimisées éclairent toute votre zone de couture sans faire d'ombres.
- **ÉCRAN GRAPHIQUE ÉCLAIRÉ.** L'écran graphique affiche le point dans sa taille réelle, ainsi que toutes les informations importantes. Il affiche également l'image monochrome d'un motif de broderie.
- **ESCAMOTAGE EXTÉRIEUR DES GRIFFES D'ENTRAÎNEMENT.** Idéalement placé pour abaisser les griffes d'entraînement par le devant de la machine. Idéal pour le piquetis, la broderie en piqué libre ou le reprisage.
- **TENSION ÉLECTRONIQUE DU FIL.** La tension du fil d'aiguille est réglée électroniquement pour différents points et broderies – facilite la couture.

- **FACILITÉ D'ACCÈS À LA SÉLECTION DE POINT.** Sélection rapide et facile des points et des motifs de broderie à l'aide des boutons de sélection directe.
- **DÉTECTEUR DE FIL SUPÉRIEUR ET DE FIL DE CANETTE.** Vous alerte quand votre fil de bobine ou de canette arrive à sa fin.
- **PLUSIEURS VITESSES.** Réglez votre vitesse de couture pour les fils et techniques spéciaux ou selon votre préférence personnelle.
- **REDÉMARRAGE DE POINT.** Retourne instantanément au début du point, de la séquence ou du motif de broderie que vous avez sélectionné.
- **INVERSION D'IMAGE.** Inversez le point ou le motif de broderie horizontalement et/ou verticalement pour encore plus de possibilités de création.
- **PUISSANCE DE PERCÉE ÉLECTRONIQUE D'AIGUILLE.** Une puissance maximum de percée quelle que soit la vitesse avec contrôle total.
- **LANGUES.** Choisissez parmi différentes langues dans le menu Settings (réglages).
- **BOUTON INFO.** Il suffit d'appuyer pour voir les recommandations de couture importantes sur l'écran graphique éclairé.
- **ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ.** Facilite l'enfilage de l'aiguille, qui se fait ainsi rapidement.
- **PIEDS PRESSEURS ENCLIQUETABLES.** Il est facile d'en changer – vous n'avez besoin ni de vis ni d'outils – poussez ou tirez, c'est tout.
- **CANETTE CHARGÉE PAR LE HAUT.** Facilité d'accès pour le changement de canette.
- **COFFRETS-ACCESSOIRES INTÉGRÉS.** Grands coffrets pour garder les accessoires à portée de main, avec compartiments amovibles pour pieds presseurs et canettes.
- **PIEDS ACCESSOIRES INCLUS.** 0A Pied standard avec IDT™, 1A Pied point fantaisie avec IDT™, 2A Pied point fantaisie, Pied 3 pour ourlet invisible avec IDT™, Pied 4 pour fermeture invisible avec IDT™, 5A Pied Sensomatic pour boutonnière, 5M Pied pour boutonnière manuelle, 6A Pied piqué libre Sensomatic/broderie, Pied 7 pour ourlet roulé avec IDT™.
- **CERCLES DE BRODERIE INCLUS :** creative™ 120 Square Hoop (120 x 120 mm) et creative Elite Hoop (260 x 200 mm). Le système d'ouverture rapide sur tous les cercles facilite l'encerclement.
- **4D™ QUICKFONT INCLUS.** Utilisez votre ordinateur et 4D™ QuickFont pour modifier des polices True Type de votre ordinateur en polices de broderie.
- **4D™ ORGANIZER INCLUS.** Organisez les fichiers de motif dans votre ordinateur, transformez les motifs en fichiers d'image, imprimez des catalogues et autres fonctions.